

Hisense

Modelo 100L9G

LC Laser
cinema



Guía de configuración rápida

Antes de usar el proyector Láser Cinema, por favor lea con atención esta guía, y guárdela para futura referencia.

Exoneración de responsabilidades: La presente guía de configuración rápida está destinada a ser una guía general para ayudarlo a configurar su proyector Láser Cinema. Las imágenes de este documento son con fines ilustrativos únicamente y pueden diferir del producto real.

© 2021 Hisense Company Ltd. Todos Los Derechos Reservados.

Todo el material en esta guía de configuración rápida es propiedad de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias, y está protegido por las leyes de derechos de autor de EE. UU., CANADÁ, MÉXICO e internacionales así como por otras leyes de propiedad intelectual. La reproducción o transmisión del material, todo o en parte, de alguna manera, electrónica, impresa o de alguna manera similar, sin el consentimiento previo por escrito de Hisense Company Ltd. es una violación de los derechos de Hisense Company Ltd. bajo las leyes mencionadas.

Ninguna parte de esta publicación se puede almacenar, reproducir, transmitir o distribuir, toda o en parte, de alguna manera, electrónica o similar, ya sea bajo un cargo u otro medio o sin consideración, sin el consentimiento previo por escrito de Hisense Company Ltd.

Se puede pedir permiso para guardar, reproducir, transmitir o distribuir el material en la siguiente dirección:

EE. UU. Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

IMPORTADOR

DE MÉXICO:

Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520
RFC: HME1105121Y3
TEL: (52) (55) 5531-3515

CANADA

Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

Hisense, así como cualquier otro nombre de producto, logos, slogans o marcas de Hisense, son marcas comerciales registradas de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo proyector Láser Cinema! Esta guía de configuración rápida lo transportará a través de unos pocos pasos hacia la configuración de su proyector Láser Cinema.

Índice

¡Registro de su proyector Láser Cinema!	2
Importante información de seguridad	3
Contenido del envase	5
Diagrama del proyector Láser Cinema	6
PASO 1. Montaje de la pantalla	7
PASO 2. Instalación del proyector Láser Cinema	7
PASO 3. Ajuste de la imagen visualizada y la pantalla	10
PASO 4. Uso de su control remoto	14
PASO 5. Avance a través del menú de configuración de la pantalla	16
Comience a disfrutar su proyector Láser Cinema	17
Mantenimiento y Consejos para resolver problemas de forma rápida	18
Especificaciones de producto	21
Certificación y Conformidad	23

Para conocer las instrucciones detalladas, remítase al manual electrónico.

¡Registro de su proyector Láser Cinema!

Dado que valoramos su negocio, queremos mantenerlo informado de todas "las cosas Hisense". Mediante el uso de su teléfono móvil, escanee el código QR en la página de registro para registrar su proyector Láser Cinema. Según la marca y el modelo de su teléfono, puede necesitar descargar una aplicación para escanear el código QR.

EE. UU.



<http://www.hisense-usa.com/support/register>

México



<https://hisense.com.mx/support/register>

Canadá



<http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp>

Importante información de seguridad



AVISOS DE SEGURIDAD

¡No mire directamente al lente cuando este dispositivo esté encendido!

- Este producto viene con un módulo láser. No separe las partes ni modifique este dispositivo de manera alguna, de lo contrario puede resultar con lesiones personales.

RG2

Como con cualquier fuente de luz brillante, NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO

IEC 62471-5: 2015

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

$\lambda = 459 - 471 \text{ nm} / 519 - 531 \text{ nm} / 635 - 651 \text{ nm}$

Longitud de onda 459 - 471 nm / 519 - 531 nm / 635 - 651 nm

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

IEC 60825-1: 2014

Precaución — El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos diferentes de los especificados en el presente puede ocasionar una exposición peligrosa a la radiación.

El dispositivo cumple con las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, salvo cuando cumple con los requisitos de un LIP (proyector iluminado láser) de un grupo de riesgo [0, 1 o 2 - seleccione el RG apropiado] según se define en la IEC 62471-5: Ed.1.0. Para conocer más información vea el Aviso sobre láser n.º 57, de fecha 8 de mayo de 2019.

- **Si el dispositivo requiere reparación, use protección para los ojos contra láser con una densidad óptica OD de 4 o más alta y una longitud de onda de 459 - 651 nm.**
- No coloque recipientes con agua sobre el dispositivo, como ser cosméticos o medicamentos líquidos.
- Si algún objeto o el agua ingresa al dispositivo, desenchufe el aparato y póngase en contacto con el personal de servicio de Hisense.
- No coloque ninguna fuente con fuego expuesto (por ej., vela encendida) sobre este dispositivo. Manténgalo lejos de las altas temperaturas y del calor.
- No exponga la batería a la luz solar directa o a la luz de una vela.
- Mantenga las ventilaciones aéreas sobre ambos lados libres, sin objetos que las tape, para evitar que el dispositivo se sobrecaliente.
- Para evitar un corto circuito, un daño al producto o un choque eléctrico, no utilice un objeto agudo o de metal para tocar los metales u otras aberturas en el proyector Láser Cinema.

- Si este dispositivo ha estado en un ambiente cálido, permita que cualquier condensación que se haya formado se evapore ANTES de encender el dispositivo.
- No permita que los niños se paren sobre, o se trepen a este dispositivo.
- NO coloque ningún objeto por encima o en frente del lente porque la luz láser podría convertir el objeto en inflamable.
- Limpie el lente periódicamente con un paño limpio y asegúrese de que el proyector Láser Cinema esté apagado antes de comenzar.

Luz azul baja

- La exposición a largo plazo a la luz azul puede dañar sus ojos, en particular la retina, lo que origina fatiga visual o cansancio de la vista. En particular, los niños son vulnerables a la luz azul y el daño que les origina es irreversible. El producto puede disminuir la relación de luz azul para reducir el riesgo de la luz azul.

Recomendaciones de salud

- Evite el uso del producto continuo de forma prolongada, asegure un tiempo de descanso adecuado.
- Mire objetos distantes o realice ejercicios con sus ojos después de usar el producto.

Contenido del envase


- Proyector Láser Cinema
- 1 Control remoto
- 2 Baterías AAA
- 2 pares de guantes para la manipulación del proyector Láser Cinema
- 1 Cable de alimentación
- 1 llave inglesa para ajustar la parte inferior del proyector Láser Cinema
- 1 cable de salida de audio
- Guía de instalación rápida del proyector Láser Cinema 4K Hisense
- Importante información de seguridad y tarjeta de garantía
- Kit de limpieza para el lente
- 2 bloques con forma de C
- Instrucciones para instalar el bloque con forma de C

ELEMENTOS ADICIONALES QUE VIENEN CON EL LÁSER CINEMA EN UN PAQUETE SEPARADO

- Una pantalla (equipo opcional)*
- Un conjunto de soportes para el montaje en la pared (equipo opcional)*

* Elementos adicionales que reciba según su orden.

Diagrama del proyector Láser Cinema



Se recomienda que dos personas manipulen este dispositivo cuando lo mueven de un lugar a otro. Asegúrese de proteger el lente cuando maneje este dispositivo.


PASO 1 Montaje de la pantalla

Si compró una pantalla de Hisense para incluir con su proyector Láser Cinema, entonces remítase a la guía para instalación de la pantalla que se incluye en el paquete.

PASO 2 Instalación del proyector Láser Cinema


Para comenzar la instalación del proyector Láser Cinema, se recomienda que DOS personas trasladen el proyector de un lugar a otro ya que es muy pesado. Asegúrese de proteger el lente cuando manipule el dispositivo.

1. Ahora, para comenzar se recomienda que conecte todos los cables a los puertos en la parte trasera del proyector Láser Cinema antes de posicionarlo. (No se incluyen cables de audio, video, Ethernet ni dispositivos externos).
2. Coloque el proyector Láser Cinema de modo que quede en paralelo con la superficie de la pantalla. Se recomienda que la distancia entre el panel trasero del proyector Láser Cinema y la pared sea de 8 1/8 pulgadas.
3. Enchufe el cable en el tomacorriente de la pared.
4. Presione el botón ENCENDIDO para encender el proyector Láser Cinema.




ADVERTENCIA: Un espacio de ventilación insuficiente hará que el dispositivo se sobrecaliente o se dañe.


- No bloquee las ventilaciones aéreas ni coloque objetos sobre este dispositivo.
- No coloque este dispositivo en un espacio angosto, cerrado o mal ventilado.




Como mínimo, deje la cantidad de espacio que se muestra en el diagrama a continuación para que este dispositivo tenga la ventilación apropiada.





Puertos para conectar ciertos cables



Compruebe que ha seleccionado los cables correctos para los puertos y que están conectados de forma segura. Las conexiones flojas pueden afectar la calidad de la imagen y el color.



Se puede utilizar para conectarse a un sistema de automatización doméstico o a un sistema de audio/video integrado (A/V) personalizado. Se recomienda que solo lo complete un instalador personalizado profesional.



NOTAS:

- Cuando conecte un disco duro o un concentrador USB, siempre conecte el adaptador de corriente del dispositivo conectado al suministro de alimentación. Exceder el consumo total de corriente puede ocasionar daños. El consumo de corriente máximo del dispositivo USB 2.0 es de 500 mA. El consumo de corriente máximo del dispositivo USB 3.0 es de 1 A.
- Si la corriente de impulso para un disco duro móvil de alta capacidad no estándar individual es mayor que o igual a 1 A, puede originar que el Láser Cinema se reinicie o se bloquee.
- El puerto USB es compatible con un voltaje de 5 V.


PASO 3 Ajuste de la imagen visualizada y la pantalla

Seguir los pasos en el orden que se muestra a continuación, solo si aplican a su situación.


Nota: Antes de ajustar, pliegue las varas del soporte del montaje para la pared de modo que la pantalla esté vertical. Gire los pies desde una vista panorámica, pero no mire directamente el lente cuando el dispositivo está encendido porque la luz del láser puede dañar sus ojos.

PONGA EN PARALELO LA BASE DE LA IMAGEN CON LA PANTALLA

Si la base de la imagen es más baja a la izquierda y más alta a la derecha, gire el dispositivo en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Si la base de la imagen es más baja a la derecha y más alta a la izquierda, gire el dispositivo en el sentido de las agujas del reloj.




AJUSTE LA PARTE INFERIOR DE LA IMAGEN A LA PANTALLA


- Si la imagen cambia hacia el lateral izquierdo, entonces mueva el proyector Láser Cinema hacia la derecha.




Si la imagen cambia hacia el lateral derecho, entonces mueva el proyector Láser Cinema hacia la izquierda.



- Si la parte inferior de la imagen es más ancha que la pantalla, entonces mueva el proyector Láser Cinema más cerca de la pantalla.




Si la parte inferior de la imagen es más angosta que la pantalla, entonces mueva el proyector Láser Cinema más lejos de la pantalla.




NOTA: Asegúrese de que la parte inferior de la imagen siempre esté en paralelo con la pantalla. Si no es así, gire el proyector Láser Cinema siguiendo las instrucciones anteriores.

AJUSTE LA ESQUINA SUPERIOR-DERECHA DE LA IMAGEN

1. Si la parte superior de la imagen es más baja sobre la izquierda y más alta sobre la derecha, entonces utilice la llave inglesa para girar el pie frontal-derecho y el pie trasero-derecho en el sentido de las agujas del reloj hasta la misma altura.



2. Ahora, gire el proyector Láser Cinema en el sentido contrario a las agujas del reloj de modo que la parte inferior de la imagen esté en paralelo con la pantalla.




3. Repetir los pasos anteriores hasta que la parte superior de la imagen esté paralela con la pantalla.

4. Si la esquina superior-derecha está dentro de la pantalla después del ajuste, utilice la llave inglesa para girar el pie frontal-derecho y el pie trasero-derecho en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la misma altura, y gire el proyector Láser Cinema en el sentido de las agujas del reloj, para que la imagen esté en paralelo con la pantalla.


AJUSTE LA ESQUINA SUPERIOR-IZQUIERDA DE LA IMAGEN

1. Si la parte superior de la imagen es más alta sobre la izquierda y más baja sobre la derecha, entonces utilice la llave inglesa para girar el pie frontal-izquierdo y el pie trasero-izquierdo del proyector Láser Cinema en el sentido de las agujas del reloj hasta la misma altura.


pie trasero-izquierdo



pie frontal-izquierdo



2. Ahora, gire el proyector Láser Cinema en el sentido de las agujas del reloj de modo que la parte inferior de la imagen esté en paralelo con la pantalla.



3. Repetir los pasos anteriores hasta que la parte superior de la imagen esté paralela con la pantalla.
4. Si la esquina superior-izquierda está dentro de la pantalla después del ajuste, utilice la llave inglesa para girar el pie frontal-izquierdo y el pie trasero-izquierdo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la misma altura, y gire el proyector Láser Cinema en el sentido contrario a las agujas del reloj, para que la imagen esté en paralelo con la pantalla.

LLENE LA PARTE SUPERIOR DE LA IMAGEN HASTA LA PANTALLA


Si la parte superior de la imagen es más ancha que la pantalla, entonces utilice la llave inglesa para girar los pies izquierdo y derecho-**frontal** del proyector Láser Cinema en el sentido de las agujas del reloj.




Si la parte superior de la imagen es más angosta que la pantalla, entonces utilice la llave inglesa para girar el pie izquierdo y derecho-**atrás** del Láser Cinema en el sentido de las agujas del reloj, hasta que los bordes izquierdo y derecho de la imagen estén paralelos con los bordes de la pantalla.

A continuación, mover el proyector lejos de la pantalla hasta ajustar la imagen al ancho de la pantalla.

Si los pies traseros ya están en su altura máxima, gire el pie izquierdo y derecho **frontal** del proyector Láser Cinema en el sentido contrario a las agujas del reloj.








Gire los pies traseros en el sentido de las agujas del reloj



Gire los pies frontales en el sentido contrario a las agujas del reloj

¡No mire directamente al lente cuando este dispositivo está encendido porque la luz láser puede dañar sus ojos!

PASO 4 Uso de su control remoto

<i>BOTÓN</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Encendido/apagado
ENTRADA	Cambio de la fuente de entrada del proyector Láser Cinema
	Introduzca los canales/números de entrada y los botones de función especiales
FAV	Pulse para introducir la fuente de entrada/aplicación personalizada Mantener presionado para acceder a los ajustes de personalización
OK	Botón de confirmación
	Botones de navegación (arriba/abajo/izquierda/derecha)
	Presione para ingresar al Menú Mantenga pulsado para emparejar el mando a distancia bluetooth
	Regresa a la ventana anterior en el menú o aplicación

<i>BOTÓN</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	Visualizar la pantalla Inicio
	Volumen (arriba/abajo)
	Canal (arriba/abajo)
	Google Assistant del proyector Láser Cinema
	Pulse silenciar o restaurar el sonido Pulse y sostenga para visualizar el menú de accesibilidad
	Botones de la función de control del contenido multimedia
MULTIMEDIA	Rápido acceso a multimedia
Aplicación	Botones de acceso rápido a las aplicaciones

NOTA: Las descripciones de los botones solo se proporcionan como referencia. El aspecto real de su control remoto puede diferir de los botones que se mencionan.

1. Presionar y levantar la tapa posterior para abrir el compartimiento de la batería del control remoto.
2. Inserte dos baterías AAA. Asegúrese de que los polos (+) y (-) de las baterías coincidan con los polos (+) y (-) indicados en el compartimiento de baterías.
3. Cierre el compartimiento de baterías con la tapa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL MANDO A DISTANCIA Y LAS BATERÍAS


- Deseche las baterías en el área de desecho designada. No arroje las baterías al fuego.
- Extraiga de inmediato las baterías usadas para evitar fugas en el compartimiento de las baterías.
- Si no pretende usar el mando a distancia por un periodo prolongado de tiempo, extraiga las baterías.
- Las sustancias químicas de la batería pueden ocasionar erupciones cutáneas. Si existen fugas de batería, limpie el compartimiento con un paño. Si las sustancias químicas entran en contacto con su piel, lave de inmediato.
- Nunca mezcle baterías usadas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- No siga usando el control remoto si se calienta.
- Llame a nuestro Centro de soporte de inmediato en el sitio web de soporte.

RANGO DE OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

- El control remoto puede funcionar a una distancia de hasta 26 pies en frente del proyector Láser Cinema.

- Puede funcionar a un ángulo horizontal de 30 grados o un ángulo vertical de 15 grados. (Este ángulo se utiliza mediante medios infrarrojos en un estado no emparejado.)

EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

1. Empareje el control remoto con el proyector Láser Cinema después de encenderlo. Mantenga el control remoto dentro de los 10 pies del proyector Láser Cinema. Pulse y sostenga el botón [] al menos 3 segundos para comenzar el emparejamiento.
2. Si el control remoto se emparejó correctamente, entonces se visualizará una confirmación en la pantalla. Si no se emparejó correctamente, entonces se visualizará un mensaje de error. Repita el paso 1.

NOTAS:

- Si se produce un error desconocido con el control remoto, entonces podría haber sido ocasionado por alguna interferencia. Intente quitar lo que está causando la interferencia e intente emparejar nuevamente.
- Si se produce un error desconocido en el control remoto mientras que la alimentación de la batería es normal, puede sacar las baterías y pulsar cualquier tecla durante 1 a 2 segundos, entonces el control remoto puede trabajar normalmente.
- El control remoto no se puede emparejar con el proyector Láser Cinema mientras el proyector Láser Cinema esté en el modo en espera.

PASO 5 Avance a través del menú de configuración de la pantalla

MODO PROYECCIÓN

Si necesita dar vuelta la imagen de arriba hacia abajo y/o de izquierda a derecha seleccione el modo proyección y pulse los botones ARRIBA/ABAJO.


CORRECCIÓN GEOMÉTRICA AUTOMÁTICA

Antes de utilizar la función de corrección geométrica automática, asegúrese de que el proyector Láser Cinema y su dispositivo móvil estén conectados a la misma red WiFi.

1. Coloque el proyector Láser Cinema y utilice los pies niveladores según sea necesario para ajustar el borde de visualización completo dentro del área de la pantalla.



2. Haga clic en **Próximo** para continuar.
3. Escanee el código QR con su dispositivo móvil para comenzar la corrección geométrica automática. Cuando cargue la aplicación, el proyector Láser Cinema visualizará una grilla de alineación.




Grilla de alineación

4. Haga clic en "+" en su dispositivo móvil para tomar una foto de la pantalla completa y la imagen. A fin de obtener mejores resultados, párese aproximadamente 10 pies de distancia de la pantalla y utilice el modo paisaje.
5. Haga clic en "cargar" en su teléfono móvil para finalizar la corrección geométrica automática.

CORRECCIÓN GEOMÉTRICA

1. Seleccione un punto para el ajuste mediante el uso de los botones ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA. Ajuste los ocho puntos principales en las esquinas y los puntos medios.



2. Ajuste la posición del punto presionando los botones ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA, a continuación, presione el botón Retroceso para ver y seleccionar otros puntos. Sus cambios se aplicarán automáticamente.

NOTA: Para volver la imagen a la posición predeterminada de fábrica, seleccione el botón **Restablecer** en la pantalla.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

A fin de proteger sus ojos, no mire al lente. Este proyector se cierra en 5 segundos, la pantalla del proyector Láser Cinema se cierra inmediatamente.

Comience a disfrutar de su proyector Láser Cinema

Su proyector Láser Cinema es fácil de usar e inolvidable!

Una vez finalizada la configuración del idioma, la hora y la conexión de red, la pantalla Inicio será su punto de partida para navegar el proyector Láser Cinema. Atrás han quedado los días donde su proyector Láser Cinema solo proporcionaba una forma de entretenimiento. Esta joya proporciona la ventaja de ver un programa en un canal en vivo, acceder al vídeo bajo demanda para ver una película y muchas otras opciones de entretenimiento.

Mediante el uso de su control remoto presione el botón Inicio para comenzar a disfrutar de su proyector Láser Cinema.

Exoneración de responsabilidades: Suscripciones u otros pagos que sean necesarios para acceder al contenido a través de algunas aplicaciones. Algunos, o todos, de los servicios de aplicaciones descargadas o incluidas en este servicio de Hisense pueden no funcionar dependiendo de la conexión a Internet, las limitaciones de las aplicaciones incluidas u otros motivos externos a Hisense. HISENSE RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, POR EL CONTENIDO EN CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN, INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, LIMITACIONES LOCALES O REGIONALES, GARANTÍAS DE TITULARIDAD, NO VIOLACIÓN, Y POR GARANTÍAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. Al comprar este dispositivo, usted acepta la Exoneración de responsabilidades sin reclamación alguna ante Hisense en ningún momento.

Mantenimiento

- No toque este dispositivo cuando está funcionando o simplemente apáguelo porque puede estar caliente.
- No limpie este dispositivo con aceite porque puede deteriorar el exterior o dañar la pintura. El contacto con productos de caucho o etileno durante un largo tiempo puede originar manchas en este dispositivo.
- Si el exterior del proyector Láser Cinema está sucio, apague el Láser Cinema y limpie con un paño suave húmedo.
- No toque el lente con sus manos.
- No toque ni limpie el lente con un paño de limpieza común. Utilice un soplador para quitar el polvo del lente. El profesional debe limpiar la grasa, la suciedad y las huellas digitales con cuidado utilizando un paño de limpieza para óptica, un papel de limpieza para lentes o soluciones de limpieza profesionales para evitar la destrucción de la película óptica, afectando de este modo la calidad de la imagen.
- Para apagar este dispositivo, presione el botón de encendido en el control de remoto. No corte la energía directamente cuando el dispositivo está funcionando.


Consejos para resolver problemas de forma rápida

Cuando experimente un problema con su proyector Láser Cinema, apáguelo y enciéndalo nuevamente. Si esto no resuelve el problema, entonces remítase a las sugerencias que se detallan a continuación.

Cuando enciendo mi proyector Láser Cinema, hay un retardo de unos pocos segundos antes de que aparezca la imagen. ¿Es esto normal?

Si, esto es normal. El proyector Láser Cinema se está inicializando y buscando la información de configuración previa.

Sin sonido ni imagen

1. Compruebe si está bien conectado el cable de alimentación en una toma de corriente de CA.
2. Pulse el botón  en el mando a distancia para activar la unidad del modo de "Espera".

3. Compruebe si la luz LED está encendida o no. Si está, entonces el proyector Láser Cinema está recibiendo energía.

He conectado una fuente externa a mi proyector Láser Cinema y no obtengo imagen ni sonido.

1. Compruebe si la conexión de salida es correcta en la fuente externa y si es correcta la conexión de entrada en el proyector Láser Cinema.
2. Asegúrese de que haya realizado correctamente la selección del modo de entrada para la señal entrante.

La imagen es normal pero no se emite sonido

1. Compruebe el ajuste de volumen.
2. Verifique si no se activado la función de silencio.

Hay sonido, pero no imagen o hay una imagen negra y blanca

1. Si la imagen es negra y blanca, desenchufe el proyector Láser Cinema del tomacorriente de CA y vuelva a enchufarlo después de 60 segundos.
2. Verifique que el Color esté establecido en 50 o más.
3. Pruebe diferentes canales del proyector Láser Cinema.

El sonido y/o la imagen están distorsionados y aparecen ondas

1. Un aparato eléctrico puede estar afectando al proyector Láser Cinema. Apague los aparatos que estén cercanos y muévalos lejos del proyector Láser Cinema.
2. Inserte el enchufe del proyector Láser Cinema en otro tomacorriente.

El sonido y las imágenes son borrosas o se cortan momentáneamente

1. Si usa una antena externa, verifique la dirección, posición y conexión de la antena.
2. Ajuste la dirección de la antena o restaure la sintonización de canales.

El gabinete plástico hace un sonido tipo "clic"

El sonido "clic" puede ocurrir cuando cambia la temperatura del proyector Láser Cinema. Este cambio origina que el gabinete del proyector Láser Cinema se expanda o se contraiga, lo que origina el sonido. Esto es normal y el proyector Láser Cinema funciona bien.

El control remoto no funciona

1. Compruebe que el proyector Láser Cinema tenga energía y esté operativo.
2. Cambie las baterías del mando a distancia.
3. Verifique si se han instalado correctamente las baterías.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Puede disponer de ayuda adicional en línea en los vínculos de soporte. Encontrará respuestas a las preguntas frecuentes, firmware que va a poder descargar y más. Si el problema no se resuelve, entonces póngase en contacto con nosotros a uno de los números de teléfono que se mencionan a continuación.

EE. UU.

<http://www.hisense-usa.com/support/>

Teléfono: 1-888-935-8880

Lunes a Viernes: 9 a. m. a 9 p. m. EST

Sábado a Domingo: 9 a. m. a 6 p. m. EST

Correo electrónico: Service@hisense-usa.com

MÉXICO

<http://www.hisense.com.mx/support/>

Teléfono: 800-008-8880

Lunes a Viernes: 9 a. m. a 9 p. m.

Sábado: 9 a. m. a 3 p. m.

Correo electrónico: servicio@hisense.com.mx

CANADÁ

<http://www.hisense-canada.com/support/>

Teléfono: 1-855-344-7367

Lunes a Viernes: 8 a. m. a 8 p. m. EST

Correo electrónico: canadasupport@hisense.com

Especificaciones de producto

NOMBRE DE MODELO	100L9G
DIMENSIONES (AN × AL × P)	24,0 × 6,1 × 13,6 pulgadas (610 × 155 × 346 mm)
PESO	24,7 lbs (11,2 kg)
TAMAÑO DE PANTALLA ACTIVO (DIAGONAL)	100 pulgadas
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840 × 2160
POTENCIA DE AUDIO	2 × 20 W
CONSUMO DE ALIMENTACIÓN	320 W
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN	120 V - 60 Hz
CONECTIVIDAD	Función inalámbrica incorporada (2 × 2 de doble banda)
PUERTOS	3 puertos HDMI, 2 puertos USB, 1 puerto LAN para Ethernet, 1 salida de audio digital, 1 entrada RF (si está instalada), 1 salida de audio, 1 puerto SERIE
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humedad: 20% - 80% RH Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	5 °F a 113 °F (-15 °C a 45 °C)
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO	10 % a 70 %, sin condensación

CANALES DE RECEPCIÓN	VHF: 2 - 13, UHF: 14 - 69, CATV: 1 - 125 Señal de transmisión digital terrestre (8VSB): 2 - 69 Cable digital (64/256 QAM): 1 - 135
TIPO DE SINTONIZADOR	Frecuencia sintetizada
SISTEMA DE RECEPCIÓN	Análogo: NTSC Digital: ATSC/QAM

Exoneración de responsabilidades: El producto en su totalidad, las especificaciones del producto y los datos están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la confiabilidad, la función, el diseño o de alguna otra manera.

Certificación y Conformidad



Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales no publicados. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. (para empresas con sede en los EE. UU./ Japón/Taiwán) o bajo licencia de DTS Licensing Limited (para todas las demás empresas). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X y el logotipo de DTS-HD son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



© 2021. Todos los derechos reservados. Hisense y el logotipo Hisense son marcas registradas de Hisense. Otra marca y los nombres del producto son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

